

 <b>AO BROTZU</b>	<b>PROCEDURA INTERNA ESECUZIONE ESAMI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO NELLA DIAGNOSTICA SENOLOGICA IN PERIODO DI EMERGENZA COVID 19</b>	<b>PSQ AZ 32 COVID 19</b>
--	--	-------------------------------



**REDAZIONE - S.C. Radiologia**

**VERIFICA - Dott.ssa M. Spissu – Dott. ssa C. Ghiani**

**APPROVAZIONE - GOA**

**REFERENTE AZIENDALE PDTA - Dott.ssa C. Ghiani**

## **INDICE**

<b>1. SCOPO</b>	<b>Pag 3</b>
<b>2. CAMPO DI APPLICAZIONE</b>	<b>Pag 3</b>
<b>3. LUOGO DI APPLICAZIONE</b>	<b>Pag 3</b>
<b>4. RESPONSABILITA' - PROCESSO - ATTIVITA'</b>	<b>Pag 3</b>
<b>5. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI</b>	<b>Pag 7</b>

## **1 SCOPO**

Lo scopo della presente procedura è quello di definire le modalità di gestione della paziente esterna/interna che deve eseguire Mammografia, Ecografia e/o Procedure Interventistiche Senologiche in regime ambulatoriale durante l'epidemia di Covid 19.

## **2 CAMPO DI APPLICAZIONE**

Al fine di preservare il personale e le strutture dedicate a tali esami, si è reso necessario predisporre una procedura, interna al presidio, che definisca nel dettaglio tempistiche, modalità e locali di cui avvalersi nello svolgimento delle stesse. Tale procedura prende in considerazione l'opportunità che il paziente acceda ai presidi diagnostici indispensabili evitando inquinamenti e successiva paralisi dell'attività diagnostica Radiologica per le dovute sanificazioni e relativi tempi di attesa.

## **3 LUOGO DI APPLICAZIONE**

Azienda ospedaliera "G. Brotzu" – Presidio Ospedaliero San Michele - Struttura Complessa Radiologia

## **4 RESPONSABILITA'-PROCESSO-ATTIVITA'**

L'esame radiologico va richiesto con la consueta procedura, mediante richiesta interna/esterna da parte del medico di famiglia/ medico del reparto.

1) l'erogazione del servizio sarà svolta con appuntamenti opportunamente cadenzati (una mammografia ogni 45 minuti), prevedendo una riduzione dell'overbooking, per permettere di gestire in sicurezza le sale d'attesa e i flussi;

2) è consentito l'accesso al presidio ospedaliero della sola paziente che dovrà eseguire l'indagine diagnostica, salvo il caso in cui la paziente abbia necessità di assistenza diretta e/o sia minorenne. La paziente può richiedere di essere accompagnata da un solo accompagnatore in caso di consegna di referto istologico, previo accordo con il servizio di Diagnostica Senologica.

3) verranno implementate azioni di sicurezza, anche di misura analoga a quelle riportate dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, tra cui il contingentamento dell'accesso alle aree di attesa, con la previsione di una ventilazione o aerazione continua dei locali stessi, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano;

4) all'accesso nel presidio ospedaliero verrà fornita una mascherina chirurgica alla paziente che ne fosse sprovvista o indossasse una mascherina con valvola, da indossare per tutto il periodo di permanenza presso la struttura;

5) prima di accedere al servizio di Diagnostica Senologica la paziente verrà sottoposta a triage sanitario da una figura competente espressamente individuata, mediante compilazione di predisposta *checklist* e misurazione della temperatura corporea; qualora la paziente accusasse febbre e/o tosse è pregata di disdire telefonicamente l'appuntamento fissato contattando direttamente il CUP (070474747), il servizio di accettazione della Radiologia (070539572) che si occuperà di comunicarlo al servizio di Diagnostica Senologica;

6) prima di eseguire l'esame diagnostico verrà richiesto alla paziente di rimuovere eventuali guanti indossati e verrà fornito un prodotto a base di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani;

7) in relazione alla peculiare modalità di esecuzione delle indagini senologiche, comportante il contatto ravvicinato con il viso della paziente, il personale tecnico (TSRM), medico ed infermieristico saranno dotati degli adeguati DPI in relazione alle specifiche attività:

- è necessario il cambio giornaliero della divisa da lavoro;
- durante l'esecuzione dell'esame Mammografico e/o le Procedure Interventistiche, il TSRM indosserà i DPI previsti dal **secondo livello** di protezione;
- durante la Visita Senologica, l'esecuzione dell'Ecografia e/o le Procedure Interventistiche il MEDICO indosserà i DPI previsti dal **secondo livello** di protezione;
- durante le Procedure Interventistiche e/o l'esecuzione di Mammografia ed Ecografia in cui sia richiesto il suo ausilio, l'INFERMIERE indosserà i DPI previsti dal **secondo livello** di protezione.

Dopo l'uso, il DPI non riutilizzabile deve essere sempre smaltito nei contenitori per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e deve essere effettuata l'igiene delle mani prima di indossare e dopo aver rimosso i DPI.

8) Al termine di ogni singolo esame rimuovere i guanti utilizzati durante l'esecuzione dell'indagine diagnostica e sostituirli per la pulizia delle superfici venute a contatto con la paziente, ed in particolare dopo la Mammografia lo schermo per la protezione del viso della paziente, i carter del tubo radiogeno, le superfici del compressore e degli accessori eventualmente utilizzati, il piano sensibile, le maniglie laterali, mentre dopo l'Ecografia il lettino e la sonda, osservando la procedura di seguito descritta:

- detergere-disinfettare le superfici con un prodotto virucida pronto all'uso adatto;
- inumidire un panno morbido o una garza con il disinfettante scelto diluito alla concentrazione specificata, e pulire le superfici su cui è applicabile, facendo attenzione che la quantità sia tale da non gocciolare;
- rispettare i tempi di contatto indicati per l'efficacia del prodotto utilizzato;
- dopo la disinfezione, pulire nuovamente la superficie con un panno asciutto pulito o lasciare che la superficie si asciughi;
- dopo la pulizia e la disinfezione, ventilare sufficientemente i locali.

Il materiale monouso utilizzato per la disinfezione deve essere smaltito nei contenitori per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e deve essere effettuata l'igiene delle mani dopo aver rimosso i DPI.

9) verrà assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione a fine giornata lavorativa dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di attesa delle pazienti, in accordo con le linee di indirizzo europee sulle opzioni di pulizia per tutti i tipi di locali durante la pandemia COVID-19.

**Il SECONDO LIVELLO DI PROTEZIONE** va indossato sempre da TSRM, MEDICO e INFERMIERE durante l'esecuzione di esami di Mammografia, Ecografia e Procedure Interventistiche e prevede:

1. telo monouso (da utilizzare per la fase di svestizione)
2. due paia di guanti
3. camice chirurgico monouso
4. sovracamice
5. copricapo
6. maschera chirurgica
7. filtrante facciale FFP2
8. occhiali di protezione/ schermo facciale

**Procedura di Vestizione:**

1. posizionare telo su cui versare ipoclorito di sodio (varecchina) prima della fase di svestizione

2. togliere ogni monile e oggetto personale
3. legare i capelli
4. PRATICARE L'IGIENE DELLE MANI con soluzione alcolica
5. indossare il primo paio di guanti
6. indossare sopra la divisa il camice chirurgico
7. indossare sovracamice (da sostituire tra una paziente e l'altra)
8. indossare filtrante facciale FFP2
9. indossare maschera chirurgica (da sostituire tra una paziente e l'altra)
10. indossare il copricapo
11. indossare gli occhiali di protezione / Schermo facciale
12. indossare il secondo paio di guanti

**Procedura di Svestizione:**

- evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute;
  - i DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore dei rifiuti speciali;
  - decontaminare i DPI riutilizzabili;
  - rispettare la sequenza indicata:
1. calpestare il telo monouso posto sul pavimento all'ingresso imbevuto di ipoclorito di sodio (va-recchina)
  2. rimuovere il sovracamice
  3. far spruzzare sul camice un prodotto virucida pronto all'uso adatto
  4. rimuovere il camice chirurgico e smaltirlo nel contenitore – suggerimento operativo: afferrare il camice da dietro, e in ogni caso far sì che la porzione anteriore, ed in genere tutte le parti con maggiore probabilità di carica infettiva siano appallottolate lasciandole all'interno del camice rimosso, privilegiando la manipolazione sulle parti "pulite"
  5. rimuovere insieme al camice chirurgico il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore
  6. rimuovere gli occhiali/ schermo facciale e sanificarli
  7. rimuovere il copricapo
  8. rimuovere la maschera chirurgica

9. rimuovere il filtrante facciale FFP2
10. rimuovere il secondo paio di guanti
11. praticare l'igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone

## **5 RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI**

\*Raccomandazioni\_Covid-19-AITERS-FASTeR-Italiano-v.00 del 01/05/2020

\*Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle infezioni - Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per l'infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e socio-sanitarie nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV 2 (Rapporto ISS COVID 19 n° 2 14/03/2020)

\*SIRM Diagnosi radiologica e prevenzione della diffusione di COVID -19 nei Dipartimenti di Radiologia

\*Rapporto FASteR (Federazione delle associazioni scientifiche dei tecnici di radiologia) versione 01 del 12/03/2020 raccomandazioni delle Società Scientifiche di riferimento : SIUMB- SIRM-FISM